

Navigazione planimetrie

Consultazione planimetria 2D

Dal menù ad albero sulla sinistra (aperto in automatico) selezionare la planimetria da consultare. L'utente può visualizzare la planimetria 2D tramite il visualizzatore standard di GW per le planimetrie. Le tematizzazioni disponibili fanno riferimento alle funzioni tecniche (FUNCTION), alle stanze (POSITION) e agli impianti estratti secondo regole prestabilite.

Consultazione funzioni tecniche presenti nella planimetria

Cliccare nella sezione "Funzioni tecniche" del menu di primo livello. Dall'albero gerarchico, impostato per classificazione, aprire l'elenco delle funzioni tecniche. L'utente consulta la lista delle sole funzioni tecniche presenti nei dwg caricati sull'immobile in cui è istanziato il visualizzatore

Consultazione Posizioni presenti nella planimetria

Cliccare nella sezione "Spazi" del menu di primo livello. Dall'albero gerarchico aprire l'elenco degli spazi l'utente consulta la lista dei soli spazi presenti nei dwg caricati sull'immobile in cui è istanziato il visualizzatore.

Visualizzazione su planimetria di Funzioni tecniche con manutenzione scaduta

Una volta aperto il tab principale con la planimetria caricata, nel menu di destra accendere la tematizzazione Funzioni Tecniche con manutenzione scaduta. Nella mappa si accenderanno tanti triangoli rossi quante sono le funzioni tecniche con manutenzione scaduta. Ogni triangolo può essere selezionato per ottenere informazioni riguardanti l'oggetto della planimetria.

Visualizzazione su planimetria di Funzioni tecniche con manutenzione in scadenza

Una volta aperto il tab principale con la planimetria caricata, nel menu di destra accendere la tematizzazione Funzioni Tecniche con manutenzione in scadenza. Nella mappa si accenderanno triangoli rosa per le funzioni tecniche con manutenzione in scadenza oggi, gialle per quelle con scadenza nella settimana, bianche per il mese, verdi chiaro per le scadenze nei prossimi 3 mesi, verdi scuro per le scadenze oltre i tre mesi. Ogni triangolo può essere selezionato per ottenere informazioni riguardanti l'oggetto della planimetria.

Visualizzazione su planimetria di Funzioni tecniche senza manutenzione

Una volta aperto il tab principale con la planimetria caricata, nel menu di destra accendere la tematizzazione Funzioni Tecniche senza manutenzione. Nella mappa si accenderanno tanti triangoli

grigi quante sono le funzioni tecniche senza manutenzione. Ogni triangolo può essere selezionato per ottenere informazioni riguardanti l'oggetto della planimetria.

Visualizzazione su planimetria di Spazi con Funzioni tecniche con manutenzione in scadenza

Una volta aperto il tab principale con la planimetria caricata, nel menu di destra accendere la tematizzazione Spazi con Funzioni Tecniche con manutenzione in scadenza. Nella mappa si accenderanno polilinee (rappresentanti le stanze) rosa per le funzioni tecniche con manutenzione in scadenza oggi, gialle per quelle con scadenza nella settimana, bianche per il mese, verdi chiaro per le scadenze nei prossimi 3 mesi, verdi scuro per le scadenze oltre i tre mesi. Ogni polilinea può essere selezionata per ottenere informazioni riguardanti la stanza della planimetria.

From:

<https://wiki.gwcloud.it/> - GwCloud Wiki

Permanent link:

https://wiki.gwcloud.it/manuali:utenti_oem:anag_tecniche:nav_planim

Last update: **2025/07/22 10:08**

